

Wrzutnia NCR

Proces wpłaty zamkniętej




SPIS TREŚCI

1. Opis urzędzenia i elementów obsługi 3
2. Opis procesu wpłaty zamkniętej 4



Widok klawiatury



Klawiatura numeryczna

Tutaj wprowadzisz kwotę wpłaty oraz inne dane w trakcie transakcji.

Widok panelu obsługi Klienta:

Czytnik kodów

Tutaj zbliżasz kod kreskowy z bezpiecznej koperty z logo ING lub kod dwuwymiarowy z Bankowego Dowodu wpłaty.

Drukarka

Stąd odbierzesz wydruk potwierdzenia transakcji.

Ekran


Tutaj znajdziesz wszystkie informacje.

Czytnik zbliżeniowy


Zbliż tu kartę, aby otworzyć wrzutnię.

Bęben

Tutaj zdeponujesz pakiety wpłat zamkniętych.




1



Wybierz na ekranie przycisk **wrzutnia**.

2




Zbliż kartę **Skarbiec Nocny** do czytnika zbliżeniowego.



3




Dokonaj identyfikacji wpłaty skanując **kod kreskowy bezpiecznej koperty z logo ING** lub **kod 2D umieszczony na Bankowym Dowodzie Wpłaty**.



Umieść **kod kreskowy bezpiecznej koperty z logo ING** lub **kod 2D Bankowego Dowodu Wpłaty** pod czytnikiem.







Jeśli nie możesz zeskanować kodu kreskowego bezpiecznej koperty z logo ING lub kodu 2D z Bankowego Dowodu Wpłaty, **wprowadź dane za pomocą klawiatury numerycznej.** Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.



4




Po zeskanowaniu kodu kreskowego z bezpiecznej koperty z logo ING należy **wprowadzić deklarowaną kwotę wpłaty z Bankowego Dowodu Wpłaty.**



Potwierdź prawidłowość wprowadzonych danych dotyczących wpłaty.




5



Zdeponuj pakiet:

- otwórz bęben,
- umieść **1 pakiet** w otworze do deponowania,
- zamknij bęben.


Podczas jednego wrzutu do wrzutni możliwe jest zdeponowanie **tylko jednej wpłaty gotówkowej**.



W przypadku poprawnego zdeponowania wpłaty do wrzutni **wyświetli się ekran – transakcja przebiegła prawidłowo**.




6




Po dokonaniu wrzutu możliwe jest **zdeponowanie kolejnych pakietów**.

W przypadku **potwierdzenia** chęci kontynuacji procesu deponowania wpłat należy **zidentyfikować kolejną wpłatę**.



Po zrealizowaniu wszystkich pakietów należy wybrać opcję „**Nie**” i **odebrać potwierdzenie dokonania wpłaty**.





Potwierdzenie wpłaty jest **drukowane zbiorczo po zdeponowaniu wszystkich pakietów.**

Maksymalna **ilość wrzutów w jednym cyklu to 30.**

